

Comment installer et configurer mon modem FRITZ!Box 7430

Versie 18.0622



Consultez la dernière version ici : edpnet.be/FB7430-guide-installation

Table des matières

Contenu de la boîte
Ports et Interfaces
Touches et voyants LED
Comment installer la FRITZ!Box
Comment connecter le téléphone à la FRITZ!Box
Comment configurer la FRITZ!Box automatiquement
Étape 1 - Ouvrir l'interface web 7
Étape 2 - Le mot de passe administrateur
Étape 3 - Choisir la langue 7
Étape 4 - Configuration Pays 7
Étape 5 - Choisir l'annexe
Étape 6 - Redémarrer 8
Étape 7 - Écran d'accueil
Étape 8 - Choisir le fournisseur d'accès à Internet
Étape 9 - Confirmer les paramètres
Étape 10 - Vérification de la connexion 10
Étape 11 - Configurer les numéros de téléphone 10
Étape 12 - Configuration du réseau sans fil 10
Étape 13 - Attendre et vérifier
Configuration manuelle de la FRITZ!Box
Étape 1 - Ouvrir l'interface web 12
Étape 2 - Le mot de passe administrateur12
Connexion Internet
Étape 3 - Moniteur Internet
Étape 4 - Données d'accès12
Téléphonie
Étape 5 - Menu Téléphonie
Étape 6 - Numéros d'appel propres13
Étape 7 – Configuration de la téléphonie13
Étape 8 - Enregistrer et vérifier la téléphonie14
Configuration du réseau sans fil
Étape 9 – Appuyer sur le bouton WLAN
Étape 10 – Configurer le nom du réseau sans fil (SSID)
Étape 11 – Configurer la clé Wi-Fi (WPA2)

Contenu de la boîte

- Fritz!Box 7430
- Bloc d'alimentation
- · Câble DSL (gris) pour connecter votre FRITZ!Box au filtre ou à la prise téléphonique
- Câble Slim Ethernet (câble réseau)
- Manuel d'utilisateur edpnet
- Guide d'installation rapide AVM

Ports and Interfaces



DSL/TEL

Prise pour connecter le modem à la ligne ADSL2+ ou VDSL.

FON 1

Prise RJ11 pour connecter des téléphones analogiques, des répondeurs, des fax ou autres appareils analogiques.

LAN 1 - LAN 4

Prises Fast Ethernet (10/100 Base-T) pour connecter des ordinateurs, des concentrateurs réseau, des consoles de jeux et autres périphériques réseau.

LAN 1 est une prise LAN/WAN.

Power

Prise pour connecter le bloc d'alimentation.

USB

Prise USB 2.0 pour connecter des appareils USB comme les imprimantes ou les supports de stockage.

Point d'accès sans fil

Point d'accès sans fil intégré pour connecter des périphériques WLAN qui utilisent la norme radio IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ou IEEE 802.11n dans la bande de fréquences de 2.4 GHz (jusqu'à 450 Mbps).

Station de base DECT

Station de base DECT intégrée permet de connecter jusqu'à 6 téléphones sans fil qui utilisent le standard DECT.

Touches et voyants LED



Boutons

WLAN / WPS

Active et désactive le réseau local sans fil et établit des connexions WLAN sécurisées avec WPS.

DECT

Enregistre des combinés et montre les combinés déjà présents.

Voyants

Voyant	État	Signification
Power/DSL	Allumé	Le modem FRITZ!Box est alimenté et la ligne DSL est prête à fonctionner
	Clignote	L'appareil est alimenté et la connexion DSL est en train de s'établir ou est interrompue
Fon	Allumé	La connexion téléphonique à Internet est prête
	Clignote	Vous avez un nouveau message vocal ou un email
DECT	Allumé	L'option DECT est active
	Clignote	L'enregistrement de l'appareil DECT est en cours

Voyant	État	Signification
WLAN	Allumé	Le réseau sans fil est activé
	Clignote	 L'activation ou désactivation du réseau sans fil Application des modifications aux paramètres du réseau sans fil WPS en cours La procédure WPS est interrompue : plus de deux périphériques sans fil exécutent WPS en même temps. Recommencez la procédure WPS
Info	Allumé	ll y a un événement à l'interface utilisateur sous Système / Touches et voyants LED / Voyant Info
	Clignote	 Mise à jour FRITZ!OS Il y a un événement à l'interface utilisateur sous Système / Touches et voyants LED / Voyant Info
	Rouge clignotant	Accédez à l'interface utilisateur et suivez les instructions sous Aperçu

Comment installer la FRITZ!Box

- 1. Connectez la FRITZ!Box à la prise du courant
- Branchez le bloc d'alimentation à la prise du courant de votre FRITZ!Box.
- · Connectez l'autre extrémité du câble à la prise secteur.



• REMARQUE ! Après quelques secondes, le voyant Power/DSL LED doit commencer à clignoter. Cela veut dire que votre FRITZ!Box est prête à fonctionner. Si ce voyant ne clignote pas et reste éteint, contactez notre service clientèle au **03 265 22 70**.

2. Connectez la FRITZ!Box à la ligne DSL

- Insérez le câble DSL dans la prise DSL/TEL de votre FRITZ!Box.
- Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise DSL ou Line du filtre ou TF2007.



- 3. Connectez la FRITZ!Box à votre ordinateur
- Insérez le câble réseau dans la prise LAN de votre ordinateur.
- · Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise LAN de la FRITZ!Box.

Maintenant, vous pouvez accéder à l'interface utilisateur FRITZ!Box http://fritz.box pour paramétrer la connexion Internet, la téléphonie VoIP et le réseau sans fil.



REMARQUE ! Si vous préférez utiliser la connexion sans fil, vous ne devez pas brancher votre FRITZ!Box à l'ordinateur par câble. Vous pouvez accéder à l'interface utilisateur via la connexion sans fil. Vous trouvez les informations WLAN sur une étiquette au dos du modem : recherchez le WLAN Network (SSID) (c'est le nom de votre réseau) et le WLAN Network Key (WPA2) (c'est la clé Wi-Fi).

FRITZ!Box 7430 Internatio	nal Edition
WLAN Network (SSID) FRITZ!BOX 7430 TI WLAN Network Key (WPA2)	FRITZIBox password boiler6029
Serial no. J172.590.30.036.009	Power units: 311POW067 12V 1.4A 311POW112 12V 1.4A
00040E-CCCE1E75074F Article no.: 2000 2740 AVM GmbH, 10547 Berlin	X AVA

Comment connecter le téléphone à la FRITZ!Box

Connecter un téléphone analogique

Si vous voulez utiliser votre téléphone analogique pour edpnet telephony, connectez tout simplement votre téléphone analogique au port FON du FRITZ!Box au lieu de le connecter à la prise murale. Après, accédez à l'interface de la FRITZ!Box et paramétrez votre compte VoIP.



Connecter un téléphone DECT (sans fil)

1. Laissez votre téléphone DECT trouver la FRITZ!Box en tant que station de base.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DECT de la FRITZ!Box jusqu'à ce que la diode DECT clignote.



3. Si votre téléphone sans fil demande d'introduire le code PIN de la station de base, entrez le PIN de la FRITZ!Box. Par défaut c'est 0000. Vous pouvez modifier ce code PIN dans le menu DECT / Station de base à l'interface utilisateur de votre FRITZ!Box.

4. Maintenant vous pouvez vous connecter à l'interface de la FRITZ!Box et paramétrer votre téléphonie si elle n'est pas encore configurée.

Configuration automatique de la FRITZ!Box

Étape 1 - Ouvrir l'interface utilisateur

Ouvrez votre navigateur web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) et tapez http://fritz.box dans la barre d'adresse

Étape 2 - Le mot de passe administrateur

En premier lieu, vous devez saisir le mot de passe de votre FRITZ!Box 7430. Il est marqué sur l'étiquette au dos du modem.

Confirmez l'action en cliquant sur Connexion.

Votre FRITZ!	Box vous souhaite la bier	ivenue !
Identifiez-vous a	vec votre mot de passe.	
Mot de passe	•••••	
Remarque :		
L'interface utilise un mot de passe FRITZ!Box.	ateur de FRITZ!Box est protégée de individuel. Ce mot de passe figure	ès la sortie d'usine par e au dos de votre
Mot de passe oubli	ś?	Connexion

Étape 3 - Choisir la langue

L'assistant de configuration va s'ouvrir. Par défaut il est en anglais. Choisissez la langue française en cliquant sur Français. Cliquez sur OK pour continuer.

Welcome to your FRITZ!Box	
Please select your language.	
Deutsch	
English	
Español	
Français	
Italiano	
Polski	
	ОК

Étape 4 - Configuration Pays

Maintenant la langue est modifiée.

Sur l'écran suivant vous pouvez modifier les paramètres régionaux. Choisissez Belgique dans la liste déroulante et cliquez sur Suivant.

	Section of the section				
illez sélectionner votre pay	s. Si votre pays n'apparaît p	as dans la liste, sélec	ctionnez l'option « Autr	e pays ».	
Belgique	•				

Étape 5 - Choisir l'annexe

Pour que la connexion au réseau edpnet réussisse, votre appareil doit être paramétré avec l'annexe correcte.

Choisissez l'annexe qui correspond à votre abonnement et cliquez sur Suivant.

Annex A	ADSL (PSTN) ADSL (Raw Copper)
Annex B	VDSL
Configuration de l'annexe	aur obtenir des informations relatives à l'annexe utilisée sur votre liene
 veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet. Annexe A 	
Annexe B	
	Retour Suivant >

Étape 6 - Redémarrer

Votre FRITZ!Box va redémarrer. Dans une minute vous verrez l'écran d'accueil de l'interface web.

Étape 7 - Écran d'accueil

L'écran suivant est un écran d'accueil. A partir d'ici vous pouvez démarrer l'assistant de configuration Internet. Appuyez sur Suivant pour lancer l'Assistant.

Cet assistant vous aid	e à configurer FRITZIBox.
En quelques étapes, t moment et poursuivre	ous les paramètres de base dont vous avez besoin vont être configurés. Vous pourrez interrompre cet assistant à tout e la configuration à un moment ultérieur.
Si vous préférez appli un périphérique Spee configuration.	quer à votre FRITZIBox une configuration que vous avez préalablement enregistrée dans une autre FRITZIBox ou dan dport compatible, cliquez ici : Appliquer cette configuration. Cette opération entraîne l'arrêt de l'assistant de

Étape 8 - Choisir le fournisseur d'accès à Internet

L'assistant vous demandera de choisir le fournisseur d'accès à Internet. Choisissez EDPNET dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.

Configurer l'accès à Internet					
Pour pouvoir se connecter à Intern	et, FRITZ!Box a besoin de	e données d'accès à Inter	rnet.		
Sélectionnez votre fournisseur d'a	ccès à Internet :				
Fournisseur d'accès à Internet	EDPNET	•			
			Retour	Suivant >	Annuler

Étape 9 - Confirmer les paramètres

Confirmez les modifications que vous venez de faire en cliquant sur Suivant. Quand vous choisissez EDPNET en tant que votre FAI, tous les paramètres sont remplis automatiquement pour votre connexion.

Configurer l'accès à Internet

Résumé des paramètres configurés pour accéder à Internet

Ligne	Accès à Internet via DSL
Fournisseur d'accès à Internet	EDPNET
Nom d'utilisateur	getonline@EDPNET
Encapsulation	PPPoE
Type de tarif	Taux forfaitaire ou tarif au volume : FRITZIBox est constamment connectée à Internet. Cette configuration ne convient pas aux tarifs horaires. Modifier le type de tarif

Pour enregistrer les données d'accès à Internet, cliquez sur « Suivant ».

Vérifier la connexion Internet après l'enregistrement de la configuration

Retour	Suivant >	Annuler

Étape 10 - Vérification de la connexion

Le modem va essayer de se connecter. Si la barre de progression devient verte, la connexion s'est faite avec succès. Vous pouvez cliquer sur Suivant.

Configurer l'accès à Internet

Résumé des paramètres configurés pour accéder à Internet

Ligne	Accès à Internet via DSL
Fournisseur d'accès à Internet	EDPNET
Nom d'utilisateur	getonline@EDPNET
Encapsulation	РРРоЕ
Type de tarif	Taux forfaitaire ou tarif au volume : FRITZ!Box est constamment connectée à Internet. Cette configuration ne convient pas aux tarifs horaires.

La vérification de la connexion Internet a été réalisée avec succès.

Si la barre de progression devient rouge, vérifiez si votre modem/routeur est correctement connecté à la ligne DSL et synchronise (la lumière Power/DSL est allumée stable).

Si vous n'êtes pas sûr que votre modem reçoive le signal DSL, contactez svp notre service clientèle au **02 265 22 70**.

C	Configurer l'accès à Internet									
Ré	Résumé des paramètres configurés pour accéder à Internet									
Ligne Accès à Internet via DSL										
	Fournisseur d'accès à Internet	EDPNET								
	Nom d'utilisateur	getonline@EDPNET								
	Encapsulation	PPPoE								
	Type de tarif	Taux forfaitaire ou tarif au volume : FRITZIBox est constamment connectée à Internet. Cette configuration ne convient pas aux tarifs horaires.								
		La vérification de la connexion Internet a échoué. La connexion DSL est perturbée. Vérifies si le câble DSL est correctement raccordé.								
		Retour Sulvant> Annuler								

Étape 11 - Configurer les numéros de téléphone

Vous pouvez ignorer cette étape même si vous avez souscrit à edpnet telephony. Les numéros seront configurés automatiquement.

REMARQUE !

Si vous avez plus de 3 numéros, ils ne seront pas configurés. Vous pouvez suivre les étapes de la configuration manuelle (voir page 12).

Étape 12 - Configuration du réseau sans fil

Vous pouvez laisser la configuration comme elle est, votre connexion sans fil est déjà configurée.

Vous pouvez trouver les paramètres par défaut sur l'étiquette blanche au dos de votre modem : cherchez le WLAN Network (SSID) et le WLAN Network Key (WPA2). La clé Wi-Fi est unique pour chaque FRITZ!Box.

Vous pouvez également modifier le nom du réseau (SSID) et le mot de passe de votre connexion Wi-Fi.

Pour ce faire, rendez-vous dans la section Comment configurer la FRITZ!Box manuellement (Page 14).

Si vous avez l'intention de modifier les paramètres du réseau Wi-Fi, il est strictement recommandé d'en prendre note, pour future référence.

Appuyez sur Terminer l'assistant.

Configuration du réseau local sans fil								
Votre FRITZIBox peut créer un réseau sans fil. Le nom de ce réseau peut être choisi librement. Dès que ce réseau est activé, vous pouvez y enregistrer des périphériques sans fil. À la livraison, le réseau local sans fil de votre FRITZIBox est activé et bénéficie d'un cryptage personnalisé avec un haut niveau de sécurité. Votre réseau sans fil est configuré avec les paramètres suivants :								
Nom du réseau sans fil (SSID) FRITZIBOX 7430 EC								
clé réseau local sans fil	65299086647227597918							
Afficher / imprimes les paramo	ètres du réseau local sans fil							
Vous trouverez la clé réseau sa	ans fil sur l'étiquette collée sur la face inférieure de votre FRITZ!Box.							
FRITZ!Box								
9								
AVA								
	Modifier la configuration du réseau local sans fil							

Étape 13 - Attendre et vérifier

Nous vous conseillons d'attendre 10 minutes avant que votre modem se configure automatiquement. Dès que cela sera fait, vous pourrez surfer et faire des appels avec edpnet telephony!

Vérifiez si votre connexion est fonctionnelle en consultant l'onglet Internet – Moniteur Internet dans le menu à gauche et vérifiez si les voyants DSL et Internet sont verts.

	EptyZ:	FRITZ!Box	7430			F	RITZINAS	MyFRITZ!
		Aperçu						(
â	Aperçu	Modèle : FRITZ!Bo Consommation d'	x 7430 énergie actuelle	: 43%	FRITZIOS: 0	6.52		
Ø	Internet	Connexions			Interfaces			
6	Téléphonie	Internet	connecté/e/s	depuis 20.03.2017, 11:34 h	O DSL	connecté/e/s, ∀ 50	.0 Mbit/s ^ 5.0 M	bit/s
ý.	Réseau domestique		Fournisseur :E Adresse IP : 21	DPNET 13.219.147.235	O LAN	connecté/e/s (LAN	1) sans fil - EDITZIBO	x 7/30 EC
()	Réseau local sans fil	Téléphonie	Aucun numér	os d'appel configuré	DECT	désactivé/e/s	30113 111.1 11112:00	1450 20
]	DECT				O USB	aucun périphérique	e connecté	
0	Diagnostic	Appels Aujourd'h	nui : O	Encore plus	Répondeur	(s) Aujourd'hui : 0		Encore plus
()	Système	Aucun appel			Répondeur	désactivé		

Si après 10 minutes vous n'avez toujours pas de possibilité d'appeler ou surfer, essayez la configuration manuelle.

Comment configurer votre FRITZ!Box manuellement

Étape 1 - Ouvrir l'interface web

Ouvrez votre navigateur web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) et tapez http://fritz.box dans la barre d'adresse.

Étape 2 - Le mot de passe administrateur

En premier lieu, vous devez saisir le mot de passe de votre FRITZ!Box 7430. Il est marqué sur l'étiquette au dos du modem.

Confirmez l'action en cliquant sur Connexion.

Connexion Internet

Étape 3 - Moniteur Internet

Allez à l'onglet Internet du menu principal et ouvrez la page Moniteur Internet. Sur cette page vous pouvez voir le statut de votre connexion Internet (il y aura un témoin lumineux vert si le signal DSL est présent).

Cliquez sur Données d'accès.

Étape 4 - Données d'accès

Choisissez EDPNET dans la liste de fournisseurs. Vous ne devrez que remplir votre nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquer sur Appliquer.

	Internet > Données d'accès ?
Aperçu Internet	Cette page vous permet de saisir les données de votre accès à Internet et d'adapter cet accès, en cas de besoin, à des exigences particulières.
Moniteur Internet Données d'accès	Fournisseur d'accès à Internet Sélectionnez votre fournisseur d'accès à Internet :
Filtres Autorisations d'accès	Fournisseur d'accès à Internet EDPNET •
Compte MyFRITZ!	Données d'accès
Informations DSL	Saisissez les donnees d'acces que vous avez reçues de la part de votre fournisseur d'accès à Internet.
 Téléphonie 	Mot de passe

Si vous avez entré vos détails correctement, le témoin Internet devient vert. Vous êtes maintenant connecté à Internet !

		FRITZ!Bo>	(7430				FRITZINAS	MyFRITZ!
		Aperçu						(
() A	perçu	Modèle : FRITZIB Consommation d	ox 7430 'énergie actuelle :	43%	FRITZ!OS : 0	6.52		
I	nternet	Connexions			Interfaces			
S T	éléphonie	Internet	connecté/e/s d	epuis 20.03.2017, 11:34 h	OSL	connecté/e/s, *	50,0 Mbit/s ^ 5,0	Mbit/s
🗗 R	éseau domestique		Fournisseur :El	DPNET 3 219 147 235	O LAN	connecté/e/s (L	AN 1)	7400.50
R	éseau local sans fil	Téléphonie	Aucun numéro	s d'appel configuré	 WLAN DECT 	désactivé/e/s	au sans fil : FRI IZ!	30X 7430 EC
	ECT				O USB	aucun périphér	ique connecté	
0. D	iagnostic	Appels Aujourd'	hui : O	Encore plus	Répondeur	(s) Aujourd'hui : C)	Encore plus
() S	ystème	Aucun appel			Répondeur	désactivé		

Téléphonie

Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas souscrit à edpnet telephony.

Étape 5 – Menu Téléphonie

Sur la page Aperçu ouvrez l'onglet Téléphonie à gauche et cliquez sur Numéros d'appel propres. Ici vous pouvez configurer vos numéros VoIP.

Étape 6 - Numéros d'appel propres

Sur le premier onglet (Numéros d'appel) vous pouvez configurer un nouveau numéro de téléphone en cliquant sur Nouveau numéro d'appel.

	Téléphonie > N° d'appel	propres		(?)
	Numéros d'appel			
Aperçu				
Internet	Cette page vous permet de c	configurer et d'éditer vos propres nu	iméros d'appel.	
📞 Téléphonie 🛛 🔿	État Numéro d'appel	Ligne	Opérateur	Présélection
Appels		Aucun num	éro d'appel n'est configuré	
Répondeur 🛛				
Répertoire téléphonique				
Réveil				
Fax			Impr	imer la liste Nouveau numéro d'appel

Étape 7 – Configurer la téléphonie Internet

Remplissez les paramètres VoIP de votre numéro de téléphone dans la fenêtre suivante.

Fournisseur d'accès à la téléphonie Internet : choisissez autre fournisseur Numéro d'appel Internet : votre numéro de téléphone (e.g. : 022652270) Numéro interne : votre numéro sans le préfixe (e.g. : 0226562270)

rélép h	onie > N° d'app	el propres			?
Nur	néros d'appel	Configuration de la conr	nexion		
ette pa	ige vous permet d	e configurer et d'éditer vos p	propres numéros d'appel.		
État	Numéro d'appel	Ligne	Opérateur	Présélection	
0	022050700	Internet	usin adapat ha	*101#	

D'autres paramètres peuvent rester inchangés. Cliquez sur Suivant.

Données d'accès

Nom d'utilisateur	C
Mot de passe	I
Registrar	
Serveur proxy	

032656700	
EDPnet	
voip.edpnet.be	

Étape 8 - Enregistrer et vérifier la téléphonie

Vérifiez si tous les détails sont entrés correctement. Cliquez sur **Retour** si vous souhaitez modifier quelque chose. Cliquez sur **Suivant** si tout est en ordre.

Vos paramètres seront vérifiés. Si la vérification réussit, cliquez sur **Suivant**.

Vérifier les numéros d'appel Internet

Vous avez saisi les informations d'authentification suivantes pour le nouveau numéro d'appel Internet :

Opérateur	voip.edpnet.be
Numéro d'appel Internet	032656700
Nom d'utilisateur	032656700
Registrar	voip.edpnet.be
Serveur proxy	

Les informations d'authentification ont été enregistrées.

La vérification de la téléphonie Internet est en cours ...

Retour

Annuler

A edpnet

Si la configuration est accomplie avec succès, le témoin de statut à côté de votre numéro de téléphone s'allume en vert.

Téléphonie > № d'appel propres							
Nur	néros d'appel	Configuration de la connexion	Transmission vocale				
Cette pa	age vous permet d	e configurer et d'éditer vos propres nu	méros d'appel.				
État	Numéro d'appel	Ligne	Opérateur	Présélection			
۲	[votre numéro]	Internet	voip.edpnet.be	*122#		× ×	
					Imprimer la liste	Nouveau numéro d'appel	

La connexion sans fil

Étape 9 – Appuyer sur le bouton WLAN

Si la diode WLAN est éteinte, appuyez sur le bouton WLAN de la FRITZ!Box et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la diode WLAN clignote et la connexion au réseau Wi-Fi s'établit.



Étape 10 – Configurer le nom du réseau (SSID)

À l'interface utilisateur choisissez Réseau local sans fil dans le menu à gauche. Cliquez sur Réseau sans fil. Remplissez le champ Nom du réseau local sans fil (SSID) avec le nom de votre réseau sans fil.

Cliquez sur Appliquer.

RITZ ésea ans f	NTZIBox peut mettre un réseau local sans fil à votre disposition. Le nom de ce réseau peut être choisi librement. Dès que ce seau est activé, des périphériques sans fil peuvent s'y enregistrer. Dès lors, vous verrez apparaître la liste des périphériques ns fil connus : vous pourrez les éditer et les restreindre.						
érip	hériques sans fil	connus					
ette ait d'	liste montre les p 'anciennes conne	périphériques sans xions.	fil qui sont actuelle	ment connect	tés à FRITZIBox ou qu	ii sont connus de FRITZIBox du	
	Nom	Adresse IP	Adresse MAC	Débit de données (Mbit/s)	Propriétés		
Ţ	android	192.168.178.2	1C:5C:8E:E1:51:D1	72/1	n / 20 MHz WPA2, 1 x 1		
ffich	er les tentatives o	de connexion sans	succès 🗸				
ésea	au sans fil						
Z Ré	seau sans fil actif						
Id	lentifié par un nor	m, le « SSID », le ré	seau sans fil de votre	FRITZ!Box e	st visible pour d'autre	es périphériques sans fil.	
N	om du réseau loca	al sans fil	UD 7400				

Étape 11 – Configurer la clef réseau local sans fil (WPA2)

Sous Réseau local sans fil accédez à l'onglet Sécurité. Remplissez le champ clé réseau local sans fil sous l'intitulé Cryptage WPA.

Cliquez sur Appliquer.







Van Landeghemstraat 20, B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 265 22 70 - F +32 (0)3 265 67 01 www.edpnet.be - info@edpnet.be